

## Инструкция по настройке телефона Grandstream DP750/720

Физическое подключение телефона



Рисунок 1 — схема подключения Базы

1. Подключите базу к вашей IP сети. Для этого соедините Ethernet-кабелем разъем (3) (рис. 1) базы с коммутатором/свичем.

2. Воткните микроUSB штекер в разъем (1) (рис. 1) на задней стороне устройста. Воткните вилку электропитания в розетку электропитания.



2: Батареи

3: Задняя сторона трубки





3. Вставьте батареи, соблюдая полярность «+» и «-» (2) (рис. 2).

4. Закройте батарейный отсек и включите трубку.

При первом включении трубки вам предлагается изменить язык интерфейса трубки. Выберите интересующий вас язык (например «Русский»). Настройте удобное отображение даты и времени.

Для того чтобы привязать трубку к базе произведите следующие действия: зайдите в «**Меню**» > выберите «**Настройки**» > в списке найдите «**Регистрация**» > снова «**Регистрация**» > Выберите «**База X**» > Потом у вас начнется поиск базы > После того как трубка найдет базу, на экране высветиться информация по базе > нажмите кнопку «**Подпи...**» (подписаться).При успешной регистрации , на ЖКдисплее телефонной трубки отобразится надпись «**Простое сопряжение**» и будет слышен зумер.

Обратите внимание, что иконка «**Радио**» на базе мигает. Если этого не происходит, на базе зажмите кнопку **Раде** (4) (рисунок 1) на 10 секунд (т.е до момента появления сигнала «**Радио**» на базе).

Телефон изначально настроен на автоматическое получение IP-адреса, т.е на режим DHCP. Для того чтобы узнать IP-адрес, который телефон получает при данном подключении, зайдите в «**Меню**» > «**Статус**» > параметр «**IP-адрес**».

В случае если у вас IP-адреса в вашей сети раздаются статически, произведите действия указанные ниже:

 Для начала необходимо изменить способ получения IP-адреса. На телефоне зайдите в «Меню» > «Настройки»> «Настройки Сети» > телефон запросит ПИН-код (стандартный 0000, если настраивался телефон нами 8357) > выберите «Статический» и в поля ниже введите параметры вашей сети (IP-адрес, который будет выделен телефону, маску, шлюз и DNS) > нажмите кнопку «Сохранить».

# Телфин



Рисунок 3 — Внешний вид трубки



#### Настройка телефона через веб.интерфейс

Для входа не веб.интерфейс телефона откройте браузер (например Google Chrome, Mozilla Firefox и т.д) на вашем компьютере, введите IP-адрес телефона в адресную строку и нажмите кнопку Enter на клавиатуре. У вас откроется страница с запросом авторизационных данных. Логин и пароль по умолчанию admin/admin. В случае если телефон настраивался нами, логин остается прежним admin, пароль может быть задан 8357446.

**Внимание:** Телефон и компьютер, на котором вы будете выполнять настройку, должны находиться в одной сети.

		THE WORLD COCTOS	ПРОФИЛИ	DECT НАСТРОЙ	іки обс
C (1)					
Профили		Общее			
Профиль 1	_				
Общее		Активный профиль	О нет 🗿 да		
Настройки сети		Drofile Nome	Drofilo1		
Настройки SIP	÷	Profile Name	Profile1		
Настройки звука		SIP сервер	Адрес сервера		
Настройки вызовов		Восстановление сервера SIP			
Профиль 2	÷	после отказа			
Профиль 3	÷	сервера SIP	🔍 нет 🔾 да		
Профиль 4	÷	Прокси сервер	sipproxy.telphin.ru:5	068	
		Номер доступа к голосовой почте			
			Сохранить Сохр	анить и применить	Сброс

Зайдите в меню «Профили» > выберите «Профиль 1» > раздел «Общее»

Рисунок 4 — Общие настройки профиля

Адрес SIP сервера: вы можете увидеть в Телфин.Офис teleo.telphin.ru > «Настройки» > «Сотрудники и очереди», кнопка «Показать всех» > выберите интересующий вас добавочный и перейдите во вкладку «Пароль добавочного» > параметр «Адрес сервера регистрации»

Прокси сервер: sipproxy.telphin.ru:5068



Перейдите в раздел «Настройки SIP» > «Основные настройки» и внесите изменения согласно рисунку 5.

Профили		Основные настройки			
Профиль 1	-				
Общее		Транспорт SIP			
Настройки сети		·F=			
Настройки SIP	_	SIP регистрация	🔾 нет 🖸 да		
Основные настро	йки	Сбросить регистрацию при перезагрузке	О нет О да		
Таймер сеанса		Добавить заголовок Auth в REGISTER	О нет 🔾 да		
безопасности		Исходящие вызовы без регистрации	О нет 🗿 да		
Настройки звука		Истечение регистрации	1		
Настройки вызовов	l.	истечение регистрации	<b>'</b>		
Профиль 2	÷	Перерегистрация при ошибке регистрации SIP	20		
Профиль 3	÷	Время ожидания перед			
Профиль 4	÷	регистрации SIP при 403 Forbidden	1200		
		Зарегистрироваться до истечения срока действия	0		
		локальный SIP порт	9999		
		Использовать случайный SIP порт	O нет ○ да		
		Местный RTP порт	5004		

Рисунок 5 - Основные настройки профиля

Значения «Локальный SIP порт» и «Местный RTP порт» должны отличаться минимум на 40-50 значений и на SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в одной локальной сети, не должно совпадать. Задавать при этом можно любой порт, превышающий значение 5060(для Локальный SIP порт) и 5000(дляМестный RTP порт).

После того как вы внесли необходимые настройки нажмите кнопку «Сохранить и применить».



Далее перейдите в подраздел «Параметры безопасности» и установите параметр «Принимать входящие SIP только от ппрокси» > «Да». После нажмите кнопку «Сохранить и применить».

Профили		Параметры безопа	асности		
Профиль 1					
Общее		Проверка входящих сообщений	О нет Од/	A	
Настройки SIP		Проверять SIP User ID для  bxодящих INVITE	О нет Од/	A	
Основные настройки		Принимать входящие SIP только от прокси	О нет О д/	A	
Таймер сеанса		Проверка подлинности входящих запросов INVITE	О нет О л/	A	
Параметры безопасности		Проверка подлинности сертификата домена сервера	Онет Од	A	
Настройки звука		Проверка подлинности цепочки	•		
Настройки вызовов		сертификатов сервера	⊎нет ∪д/	A	
Профиль 2	÷	Доверенный сертификат ЦС			
Профиль 3	÷				
Профиль 4	÷		Сохранить	Сохранить и применить	Сброс

Рисунок 6 — Настройка параметров безопасности профиля

В разделах «Настройки звука» и «Настройки вызовов» произведите настройки согласно рисункам 7 и 8. Не забываем на каждой вкладке, после внесения изменений сохранять настройки, нажав кнопку «Сохранить и применить».

Профили		Настройки звука	
Профиль 1	-		
Общее		Настройки DTMF	
Настройки сети			
Настройки SIP	÷	Send DTMF	□ in-audid 🗹 yepes RTP (RFC2833) □ yepes SIP INFO
Настройки звука			
Настройки вызовов		Отключить DTMF согласование	О НЕТ О ДА
Профиль 2	÷	Тип DTMF Payload	101
Профиль 3	÷		
Профиль 4	÷	Настройки вокодера	
		выбор 1	PCMU
		выбор 2	PCMA -
		выбор 3	G729 -





Профили						
Профиль 1						
Общее						
Настройки сети						
Настройки SIP						
Настройки звука						
Настройки вызовов						
Профиль 2	÷					
Профиль 3	÷					
Профиль 4	÷					

## Настройки вызовов

Custom Alert-Info for Auto Answer	
Таймаут бездействия	4
Задержка автоматического набора после снятия трубки	0
Включить дополнительные функции	•нет да
Отключить Caller ID для вызова на ожидании	

Рисунок 8 — Настройки вызовов

Перейдите в меню «DECT» > раздел «Настройки SIP учетной записи» и внесите настройки согласно рисунку 9.

DECT	Настройки SIP учетной записи							
Основные настройки Настройки SIP учетной записи	Учетная запись	ИД SIP- пользователя	Аутентификационный ID	Пароль	Имя	Профиль	Режим трубки	Аккаунт активен
Настройки линии трубки	Учетная запись 1	SIP ID	SIP ID	Password	SIP ID	Профиль 1	Трубка 1	нет Ода
Настройки 📼 трубки Настройки	Учетная запись 2					Профиль 1	Трубка 2	
трубки1 Настройки трубки2	Учетная запись 3					Профиль 1	Трубка 3	⊖ НЕТ Ода

Рисунок 9 — Настройки SIP учетной записи

## **ИД SIP пользователя/Аутентификационный ID/Имя**: номер добавочного вида xxxx\*xxx/SIP ID.

Пароль: Пароль добавочного

Далее перейдите в раздел «Настройки линии трубки» и назначьте каждой линии свою трубку, например как указано на рисунке 10.



DECT	Настр	Настройки линии трубки					
Основные настройки		ЛИНИЯ 1	ЛИНИЯ 2	линия з	3 ЛИНИЯ 4	линия 5	
Настройки	Трубка 1	SIP ID 1	None	None	None	None •	
SIP учетной	Трубка 2	None	SIP ID 2	None	None	▼ None ▼	
записи	Трубка З	None	None	- SIP ID	3 • None	▼ None ▼	
Настройки	Трубка 4	None	None	None	- SIP ID 4	None •	
трубки	Трубка 5	None	None	None	None	- SIP ID 5 -	
Настройки				Сохранить	Сохранить и пр	именить Сброс	

Рисунок 10 — Настройки линии трубки

Для того чтобы сменить ил задать новый пароль для доступа к веб.интерфейсу базы, перейдите в меню «Обслуживание» > раздел «Web/SSH доступ»

Обслуживание		Web/SSH доступ
Обновление ПО		
Автоматическая настройка		Пароль пользователя
Web/SSH доступ		Here in anoma
TR-069		повыи пароль
Параметры безопасности	÷	Подтвердить пароль
Дата и время		Пароль администратора
Журнал системы		
Захват пакетов		Новый пароль
Сброс до заводских настроек		Подтвердить пароль
Поддержка	÷	
		Списки управления доступом
		Белый список для стороны WAN
		Черный список для WAN
		Сохранить Сохранить и применить Сброс

Рисунок 11 — Web/SSH доступ



Обновить программное обеспечение можно в разделе «Обновление ПО». Укажите параметры согласно рисунку 12 и нажмите кнопку «Сохранить и применить».

Обслуживание		Обновление ПО	
Обновление ПО			
Автоматическая настройка		ПО базы	
Web/SSH доступ			
TR-069		Обновление ПО	Опроверять обновление только при изменении префикса или суффикса
Параметры	÷		О Всегда пропускать проверку обновлений
безопасности Дата и время		Имя пользователя HTTP/HTTPS	
Журнал системы		Пароль HTTP/HTTPS	
Захват пакетов		Всегда отправлять основные данные проверки подлинности	• нет Ода
Сброс до заводских настроек		НТТР Проверять хост при	
Поддержка	÷	использовании HTTPS	
		Обновление через	
		Путь к серверу обновления ПО	firmware.grandstream.com
		Префикс файла ПО	
		Постфикс файла ПО	
		Разрешить DHCP опцию 43 и опцию 66 поверх сервера	• нет да
		Автоматическое обновление	Ода, проверять обновление каждые 10080 минута(минут)
			Да, проверять на наличие обновлений каждую неделю
			○ Да, проверять на наличие обновлений каждую неделю

Рисунок 12 — Обновление ПО

Внимание: для скачивания прошивки, телефону потребуется некоторое время. Когда он начнет процедуру обновления, от него нельзя отключать интернет и питание. Рекомендуем указанную выше настройку выполнять только в случае соответствующей необходимости.



Для того чтобы изменить сетевые настройки через веб.интерфейс, перейдите в меню «Настройки» > Раздел «Настройки сети»> подраздел «Основные настройки сети» (Рисунок 13).

	THE WORLD C	ОСТОЯНИЕ ПРОФИЛИ DECT НАСТРОЙКИ ОБС
C (4)		
Настройки	Основные нас	тройки
Настройки сети  Ссновные настройки	Режим IP-адреса	О DHCP О РРРоЕ О Статический IP-адрес
дополнительные настройки Рингтоны	DNS сервер	0.0.0.0
Системные функции	Настройки статич	неского ІР
	ІРv4-адрес	192     .     168     .     0     .     160
	Маска подсети	255 . 255 . 0 . 0
	Шлюз	0.0.0.0
	DNS сервер 1	0.0.0.0
	DNS сервер 2	0.0.0
		Сохранить Сохранить и применить Сброс

Рисунок 13 — Сетевые настройки