Телфин

Инструкция по настройке телефонов Grandstream серии GXP14XX и GXP21XX.

При первой сборке телефона обратите внимание:

- разъем для подключения телефонной трубки называется <u>HANDSET</u>. HEADSET это разъем для подключения гарнитуры.
- **сетевой провод от роутера необходимо подключать в порт LAN.** Порт РС служит для подключения к той же сети, что и телефон, другого устройства, к примеру ПК.
- порт PC работает в режиме моста (bridge)

Подключите телефон к роутеру, с автоматической выдачей IP-адресов (включенным DHCP сервером).

В некоторых моделях, полученный по DHCP (в автоматическом режиме) **IP-адрес виден на дисплее** телефона сразу. Если у вас модель, у которой IP-адрес, по-умолчанию не виден на дисплее, необходимо **нажать стрелку джостика вверх, IP-адрес станет виден.** Также можно, посредством меню телефона, зайти в меню «**Статус/Status**» и посмотреть «**Статус сети/Network status**». **IPv4адрес — это и есть текущий IP-адрес телефона.**

Вводим его в адресную стороку веб.браузера, как указано на рисунке 1 и нажимаем Enter.



Рис.1

Примечание: для настройки сетевого оборудования рекомендуется использовать только веб.браузеры «Internet Explorer» или «Mozilla Firefox».

Введите логин(при необходимости) и пароль: admin / admin — именно эти авторизационные данные заданы в данных телефонах по-умолчанию.

Сменить их можно в меню Maintenance > Web Access

Примечание: обязательно запишите новый пароль в удобном месте, чтобы в дальнейшем, его поиски не составили хлопот.

Рекомендуем, используя данную инструкцию, настраивать телефоны с интерфейсом на английском языке и с отключенными встроенными в веб.браузеры переводчиками.

Вводим все настройки согласно образцам ниже.

Учетные данные в меню Account > Account 1 > General Settings согласно рисунку 2 и нажимаем Save and Apply.



<u>При настройке телефона на обычную линию сети Телфин:</u> «Account Name» / «SIP User ID»/ «Authenticate ID» / «Name» - номер линии, вида «000xxxxx» / «SIP ID»

«SIP Server» / «Outbound Proxy» - voice.telphin.com:5068 «Authenticate Password» - пароль устройства.

<u>При настройке телефона на добавочный виртуальной АТС «Телфин.</u>Офис»: «Account Name» / «SIP User ID»/ «Authenticate ID» / «Name» - SIP ID добавочного, вида «xxxx*номер_добавочного»

«SIP Server» / «Outbound Proxy» - адрес вашего «Телфин.Офиса», который указан в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по ATC.

«Authenticate Password» - пароль добавочного виртуальной АТС «Телфин.Офис».

Mеню Account > Account 1 > SIP Settings > Basic Settings настраиваем согласно рисуноку 3 и нажимаем Save and Apply.

Accounts	Basic Settings	
Account 1 —		
General Settings	TEL URI	$ullet$ Disabled \bigcirc User=phone \bigcirc Enabled
Network Settings	SIP Registration	◯ Nc ● Yes
SIP Settings 😐	Unregister on Reboot	
Basic Settings		
Advanced Features	Register Expiration	30
Session Timer	Reregister before Expiration	0
Security Settings	Local SIP Port	5555
Audio Settings	SIP Registration Failure Retry	20
Call Settings	Wait Time	
Account 2 +	SIP T1 Timeout	0.5 sec -
Account 3 +	SIP T2 Timeout	4 sec -
	SIP Transport	
	Рис.З	

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение «local SIP port» на SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в одной локальной сети, не должно совпадать. Задавать при этом можно любой порт, превышающий значение 5060, но не совпадающий с настройкой «local RTP port» (рис.7)

В настройке **Security Settings обязательно включаем** настройку указанную ниже и нажимаем Save and Apply.

Accounts	Security Settings			
Account 1 —				
General Settings	Check Domain Certificates	No	⊖ Yes	
Network Settings	Validate Certification Chain	No	⊙ Yes	
SIP Settings 📼	Validate Incoming Messages	No	o ⊖ Yes	
Advanced Features	Check SIP User ID for Incoming INVITE	No	• • Yes	
Session Timer	Accept Incoming SIP from Proxy Only		Yes	
Security Settings	Authenticate Incoming INVITE	No	o ⊖ Yes	
Audio Settings				
Call Settings		Save	Save and Apply	Reset
Account 2 +				
Account 3 +				
	Рис.4			

Примечание: данная настройка поможет избежать СПАМ-звонков, направленных злоумышленниками на ваш внешний IP-адрес.

В настройках Audio Settings и Call Settings вводим настройки согласно рисункам 5 и 6 соответственно.

На каждой отдельной вкладке, для сохранения настроек, необходимо нажать Save and Apply.

Accounts	Audio Settings	
Account 1 –		
General Settings	Send DTMF	🗆 in-audio 🗹 via RTP (RFC2833) 🗆 via SIP INFO
Network Settings	DTMF Payload Type	101
SIP Settings	Preferred Vocoder - choice 1	PCMU
Call Settings	Preferred Vocoder - choice 2	PCMA 🔽
Account 2 +	Preferred Vocoder - choice 3	G.729A/B
Account 3 +	Preferred Vocoder - choice 4	G.722(wide band)
	Preferred Vocoder - choice 5	G.726-32
	Рис.5	
Accounts	Call Settings	
Account 1	-	
General Settings	Early	y Dial 🛛 💿 No 🔿 Yes
Network Settings	Dial Plan I	Prefix
SIP Settings	÷	Dian $\{y + *y + *yy *y + \}$
Audio Settings		

, indie Gettings			
Call Settings		Delayed Call Forward Wait Time	20
Account 2	÷	Enable Call Features	●No ^O Yes
Account 3	+		Log All Calls
		Рис. 6	

A

В меню Settings настройка General Settings позволяет задать каждому телефону свой уникальный локальный RTP порт. Рис.7



ПРИМЕЧАНИЕ: Значение «local RTP port» на SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в одной локальной сети, не должно совпадать. Задавать при этом можно любой порт, превышающий значение 5004, но не совпадающее с настройкой «local SIP port»(puc.3). На разных телефонах в пределах одной сети эта настройка должна отличаться минимум на 20 значений.

В меню Settings настройка **Call Features** позволит, при необходимости, отключить **ожидание вызова**(рис.8)

Settings	Call Features	
General Settings		
Call Features	Off-hook Auto Dial	
Multicast Paging	Off-hook Timeout	30
Ring Tone	Disable Call Waiting	O No Yes
LCD Display	Disable Call Waiting Tone	● No ○ Yes
	Рис.8	

Статические сетевые настройки можно ввести в разделе Network меню Basic Settings(рис.9)

Network	Basic Settings	
Basic Settings Advanced Settings	Internet Protocol	Prefer IPv4 Prefer IPv6
	IPv4 Address	DHCP
	Host name (Option 12)	
	Vendor Class ID (Option 60)	Grandstream GXP2130
	PPPoE Account ID	
	PPPoE password	
	PPPoE Service Name	
		$^{\bigcirc}$ Statically configured as
	IPv4 Address	192 . 168 . 0 . 160
	Subnet Mask	255 . 255 . 0 . 0
	Gateway	0.0.0
	DNS Server 1	0.0.0.0
	DNS Server 2	0.0.0.0
	Preferred DNS Server	0.0.0.0

Рис.9

Сменить **пароль для входа на веб.интерфейс** телефона можно в разделе Maintenance в меню **Web Access** (рис.10)

Maintenance	Web Access	
Web Access		
Upgrade and Provisioning	User Password	
Syslog	New Password	
Language	Confirm Password	
TR-069		
Security	Admin Password	
Packet Capture	Current Password	
	New Password	
	Confirm Password	
	Save	
	Рис.10	

В меню Security раздела Maintenance рекомендуем выставить настройки, указанные на рисунке 11.

Maintenance	Security	
Web Access		
Upgrade and Provisioning	Configuration via Keypad Menu	$ullet$ Unrestricted \bigcirc Basic settings only \bigcirc Constraint Mode
Syslog	Enable STAR Key Keypad Locking	● No ○ Yes
Language	Password to Lock/Unlock	
TR-069 Security	SIP TLS Certificate	
Packet Capture	SIP TLS Private Key	
	SIP TLS Private Key Password	
	Web Access Mode	● НТТРS
	Disable SSH	O No 🖲 Yes
	Web/Keypad/Restrict mode Lockout Duration	5
		Save Save and Apply Reset

Рис.11

Обновить ПО телефона можно, выполнив в настройке Upgrade and Provisioning раздела Maintenance настройки указанные на рисунке 12 и нажав *Save and Apply*.

Maintenance	Upgrade and Prov	isioning
Web Access Upgrade and Provisioning	Firmware Upgrade and Provisioning	Always Check for New Firmware Check New Firmware Only When F/W pre/suffix Changes Always Skip the Firmware Chack
Syslog Language	XML Config File Password	
TR-069	HTTP/HTTPS User Name	
Security	HTTP/HTTPS Password	
Packet Capture	Upgrade via	○ TFTP [®] HTTP ○ HTTPS
	Firmware Server Path	firmware.grandstream.com
	Config Server Path	
	Firmware File Prefix	
	Firmware File Postfix	
	Config File Prefix	
	Config File Postfix	
	Allow DHCP Option 43 and Option 66 to Override Server	● No ○ Yes
	Allow DHCP Option 120 to Override SIP Server	● No ○ Yes
	3CX Auto Provision	O No 🖲 Yes
	Automatic Upgrade	 No Yes, check for upgrade every 1008 minute(s) Yes, check for upgrade every day Yes, check for upgrade every week
	Рис.1	2

ПРИМЕЧАНИЕ: для скачивания новой прошивки, телефону потребуется некоторое время. Когда он начнет процедуру обновления, от него нельзя отключать ни интернет, ни питание. Рекомендуем указанную выше настройку выполнять только в случае соответствующей необходимости. При обычной работе телефона, рекомендуем настройку «Firmware Upgrade and Provisioning» держать включенной на «Always Skip the Firmware Check»

При возникновении проблем с прохождением регистрации, меню **Packet Capture**(13) позволит снять **дамп трафика** для анализа системным администратором / тех.поддержкой.





Примечение: Начинаем снимать до начала проблеммного вызова, останавливаем, после окончания вызова.

Пример настройки программируемых кнопок указан на рисунке 14.

Se

ttings	Progra	Programmable Keys				
General Settings						
Call Features	Line Keys					
Multicast Paging		Mode	Account	Description	Value	
Ring Tone	LINE 1	LINE	▼ Account 1	Description	Value	
Audio Control	LINE 2	, LINE			Value	
LCD Display					1000	
Date and Time	LINE 3	LINE	Account 3	Description	Value	
Web Service	Softkeys					
Programmable Keys						
Broadsoft —		Mode	Account	Description	Value	
Broadsoft Directories	SOFTKEY 1	Default	Account 1	Description	Value	
Broadsoft IM&P	SOFTKEY 2	Default	Account 1	Description	Value	
	Multi-Purpo	se Keys				

	Mode	Account	Description	Value
MPK 1	Busy Lamp Field (BLF)	Account 1	XXXX*100	XXXX*100
MPK 2	Presence Watcher	Account 1	XXXX*101	XXXX*101
МРК З	Speed Dial via Active Account	Account 1 -	Telphin 1	88123364242
MPK 4	Speed Dial	Account 1 💌	Telphin 2	84956637373
MPK 5	Speed Dial	Account 1 💌	Description	Value
MPK 6	Speed Dial	Account 1 💌	Description	Value
MPK 7	Speed Dial	Account 1 💌	Description	Value
MPK 8	Speed Dial	Account 1 💌	Description	Value
	Save Sa	ave and Apply	Reset	



Более подробную информацию по настройкам данных телефонов вы всегда можете найти на официальном сайте производителя http://www.grandstream.com/