## Телфин

## Инструкция по настройке телефона Panasonic KX-TGP600

1. Подключите базовый блок и переносную трубку в соответствии с рекомендациями инструкции по подключению.

**2.** Когда трубка найдет базовый блок, нажмите на трубке на центральный джойстик, выберите «**Системн.Настр.**» > «**Статус**» > «**Настройки IPV4**» > «**IP-адрес**». На дисплее переносной трубки высветится текущий IP-адрес телефона.

**3.** Для разрешения доступа к настройкам телефона через веб.интерфейс, нажмите на трубке на центральный джойстик, выберите «Настр-ки Трубки» > «Прочее» > «Встроен. Web» > «Вкл.».

**4.** Для входа на сам веб.интерфейс, ведите полученный «**IP-адрес**» в адресную строку вашего веб.браузера, как указано на рисунке 1 и нажмите «**Enter**».



5. Введите в поле логин «admin», а в поле пароль «adminpass», затем нажмите «OK».

**6.** Перейдите в раздел «**VOIP**» и выберите необходимую для настройки линию. К примеру: «- Line 1», как указано на рисунке 2.

KX-TGP600	Status Netw	ork System	VolP	Telephone	Maintenance			
		SIP Set	tings [L	.ine 1]				
Web Port Close								
VoIP	Basic							
SIP Settings	Phone Number	SIP ID						
- Line 1 - Line 2	Registrar Server Address	адрес серв	epa					
- Line 3	Registrar Server Port	порт сервера [	1-65535]					
- Line 4 - Line 5	Proxy Server Address	адрес серв	ера	77				
- Line 6 - Line 7	Proxy Server Port	порт сервера [	1-65535]					
- Line 8	Presence Server Address	адрес серв	ера					
- Line 1	Presence Server Port	порт сервера [	1-65535]					
- Line 2 - Line 3	Outbound Proxy Server Address	адрес серв	ера					
- Line 5 - Line 6	Outbound Proxy Server Port	порт сервера [	1-65535]					
- Line 7 - Line 8	Service Domain	адрес серв	ера					
	Authentication ID	SIP ID						
	Authentication Password							
	Advanced							

Рис.2

При настройке телефона на обычную линию сети Телфин:

«Phone Number», «Authentication ID» - номер линии, вида «000xxxxx» / «SIP ID» «Registrar Server Adress», «Proxy Server Adress», «Presence Server Adress», «Outbound Proxy Server Adress» и «Service Domain» - voice.telphin.com

«Registrar Server Port», «Proxy Server Port», «Presence Server Port» и «Outbound Proxy Server Port» - 5068 «Authentication Password» - пароль устройства.

При настройке телефона на добавочный номер виртуальной АТС «Телфин. Офис»:

«Phone Number», «Authentication ID» - SIP ID добавочного, вида «xxxx\*номер\_добавочного» «Registrar Server Adress», «Proxy Server Adress», «Presence Server Adress», «Outbound Proxy Server Adress» и «Service Domain» - адрес вашего Телфин.Офиса, указанный в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по ATC.

«Registrar Server Port», «Proxy Server Port», «Presence Server Port» и «Outbound Proxy Server Port» - 5060 «Authentication Password» - пароль добавочного виртуальной АТС Телфин.Офис.

## 7. Далее в разделе «Advanced» выполните настройки в соответствии с указаниями на картинке 3.

KX-TGP600	Status Netwo	ork System <b>VoIP</b> Telephone Maintenance								
	Advanced									
Web Port Close	SIP Packet QoS (DSCP)	0 [0-63]								
VoIP	Enable DNS SRV lookup	• Yes O No								
SIP Settings	SRV lookup Prefix for UDP	_sipudp.								
- Line 1 - Line 2	SRV lookup	_siptcp.								
- Line 3	SRV lookup	sips. tcp.								
- Line 4	Prefix for TLS	локальный порт не должен совпадать								
- Line 5	Local SIP Port	порт [1024-49151] в рамках одной локальной сети !!!								
- Line 6	SIP URI									
- Line 7	T1 Timer	500 🛟 milliseconds								
- Line 8	T2 Timer	4 \$ seconds								
VoIP Settings	REGISTER									
- Line 1	Expires Timer	60 seconds [1-4294967295]								
- Line 2	Enable									
- Line 3	Session Timer (RFC 4028)	o seconds [60-65535, 0: Disable]								
- Line 4	Session Timer Method	● INVITE ○ UPDATE ○ INVITE/UPDATE								
- Line 6	Enable 100rel	● Yes ○ No								
- Line 8	Enable SSAE									
	(SIP Source Address Filter)	● Yes ⊃ No								
	Enable c=0.0.0.0 Hold (RFC 2543)	● Yes ○ No								
	Transport Protocol	● UDP ○ TCP ○ TLS								
	TLS Mode	● SIPS ○ SIP-TLS								
		Save Cancel Puc.3								

**Примечание**: Значение «Local SIP Por» на SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в одной локальной сети, не должно совпадать. Задавать при этом можно любой порт, превышающий значение 5070, но не совпадающий с диапазоном RTP портов (рис. 4).

## После выполнения настройки нажмите «Save».

8. Перейдите в раздел «VOIP» > «VoIP Settings» Раздел «RTP» как указано на рисунке 4.

KX-TGP600	Status Netwo	ork System	VolP	Telephone	Maintenance						
	VoIP Settings										
Web Port Close											
VoIP	ТР										
SIP Settings	RTP Packet Tim	ie	20 🛟 mil	lliseconds							
- Line 1	Minimum DTD D	and Manuals and	16000	[1024-59	598: Even Number						
- Line 2		ort Number	Only]	Only]							
- Line 3		Port Number	20000 [1424-59998: Even Numb Only]								
- Line 4		Port Number									
- Line 5	Telephone-even	t Payload Type	e 101	[96-127]							
- Line 6	oice Quality Rep	ort	1								
- Line 7	Server Address										
- Line 8	Port	5060	[1-65535]								
VoIP Settings	For	5000	[1-03535]								
	Enable	Direkte Duo 4									

В настройках «Minimum RTP Port Number» и «Maximum RTP Port Number» нужно указать диапазон портов, которые будут использоваться телефоном для обмена голосовым трафиком. Сохраните изменения.

**ПРИМЕЧАНИЕ**: **Диапазон** «Minimum RTP Port Number» + «Maximum RTP Port Number» на SIP-программах / SIP-устройствах, работающих **в одной локальной сети, не должен совпадать/пересекаться**. Задавать при этом желательно любой порт, превышающий значение 10000 и не совпадающий с настройкой «**Local SIP Port**»(рис.3).

9. Перейдите в раздел «VOIP» > «VoIP Settings» > «- Line "X"» как указано на рисунке 5.
Включите поддержку кодеков РСМА, РСМИ И G.729
Выставьте режим «DTMF Type» = «RFC2833»

KX-TGP600	Status 1	Network System	ו VolP	Telephone	Maintenance					
	VoIP Settings [Line 1]									
Web Port Close		_								
VoIP	Basic									
SIP Settings	DONA	Enable	• Yes	No						
- Line 1	РСМА	Priority	1	[1-255]						
- Line 2		Enable	• Yes	No						
- Line 3	G.729A	Priority	1	[1-255]						
- Line 4		Enable	• Yes	No						
- Line 6	РСМО	Priority	1	[1-255]						
- Line 7	DTMF Typ	e	RFC2833     Inband      SIP INFO							
- Line 8	Advanced									
VoIP Settings	RTP Packe	et QoS (DSCP)	0	[0-63]						
- Line 1	RTCP Pac	ket QoS (DSCP)	0	0 [0-63]						
- Line 2	Enable RT	CP	○ Yes ⊙ No							
		Рис.5								



Примечание: выполните данное действие для всех вкладок «- Line "X"» в разделе «VoIP Settings».

10. На вкладке «Status» > «VoIP Status» убедитесь, что все настраиваемые вами аккаунты зарегистрировались.

KX-TGP600	Status	Network	System	VoIP	Telephone	Maintenance				
	VoIP Status									
Web Port Close						Refresh				
Status	VoIP Status									
Version Information	Line No.	. Phone	e Number		VoIP Status	S				
Handset Information	1	SIP	ID 1		Registered					
Network Status	2	SIP	ID 2		Registered					
VoIP Status	3	SIP	ID 3 🦾		Registered					
	4	SIP	ID 4		Registered					
	5	SIP	ID 5		Registered					
	6	SIP	ID 6		Registered					
	7	SIP	ID 7		Registered					
	8	SIP	ID 8		Registered					
Рис.6										

11. Чтобы в настройках личного кабинета / Телфин.Офиса срабатывала переадресация по событию «Линия занята», нужно отключить настройку «Enable Call Waiting», как указано на рисунке 7 ниже. Раздел «Telephone» > «- Line X»

KX-TGP600	Status Ne	twork System	VoIP	Telephone	Maintenance
		Call C	ontrol [	Line 1]	
Web Port Close					
Telephone	Call Features				
Multi Number Settings	Display Name	E Line for SIF	PID 1		
Call Control	Voice Mail Access Numb	per			
- Line 2	Enable Anonymous	• Yes • No			
- Line 3	Call Enable Block				
- Line 5 - Line 6	Anonymous Call	○ Yes ම No			
- Line 7	Enable Do No Disturb	ot ○ Yes ◉ No			
- Line o Hotline Settings	Enable Call Waiting	○ Yes			
Tone Settings Import Phonebook	Enable Call Forwarding Always	○ Yes ම No			
Export Phonebook	Forwarding				
		Рис.7			

Примечание: настройка выполняется для каждого аккаунта отдельно.

**12.** На вкладке «**Telephone**» > «**Multi Number Settings**» задайте соответствие настроенного в телефоне аккаунта, используемой с ним трубке, как указано ниже на рисунке 8.

Настройка выполняется отдельно: для входящей связи - «Group Handset / Handset select for receiving call» для исходящей связи - «Handset and Line Number select for making call»

											ivi can ico	enance
			N	lulti	Nun	nber	Set	ting	s			
Web Port Close					1							
					6	2						
Telephone Gro	oup H	landset	/ Hands	set sel	lect fo	or rec	eiving	g call				
Multi Number Settings	ine	Dhana	Number		Handset Number						Desing	
Call Control	Ine	Phone	Number	1	2	3	4	5	6	7	8	Paging
- Line 1	1		1									HS1 ‡
- Line 2	2											HS2 ‡
- Line 3	3											HS3 ‡
- Line 4	4											HS4 ‡
- Line 5	5											HS5 ‡
- Line 6	6											HS6 ‡
- Line 7	7											HS7 ‡
- Line 8	8											HS8 ‡
Hotline Settings	ndse	t and Li	ne Num	ber se	elect f	or ma	ıking	call				
Tone Settings						Line N	lumb	er				Defeat
Expert Dhenebook	Ha	naset	1	2	3	4	5	6		7	8	Default
Export Phonebook		1										1 ‡
		2										2 ‡
		3										3 ‡
		4										4 ‡
		5										5 ‡
		6							r			6 ‡
		7										7 ‡
		8										8 ‡
					6		-		1	1	<u></u>	
			r		Save		Cance	et j				

По окончании настройки, не забудьте нажать кнопку «Save»

Смотрите далее.

**12.** При подключении дополнительной трубки к базовому блоку, на ее экране появится надпись «ЗАРЕГ ТРУБКУ» и предложение нажать «ОК», затем еще раз «ОК». Вместе с нажатием кнопки «ОК» необходимо нажать и удерживать кнопку поиска трубки на базовом блоке.

**13.** Для ручной настройки сетевых параметров телефонной базы, необходимо: нажать на кнопку «**Меню/цент джостика трубки**» > выбрать «**Системн.Настр**» > «**Настройки сети**» > «**Настройки IPV4**» > «**DHCP**» или «**STATIC**» - в зависимости от того, какие параметры будете вводить.

**14.** Для выбора языка интерфейса трубки, необходимо: нажать на кнопку «Меню/цент джостика трубки» > выбрать «Настр-ки Трубки» > «Опции Дисплея» > «Язык».

**15.** В случае, если у вас нет внешнего статического IP-адреса и из-за специфических настроек сети вашего интернет провайдера, происходит частая смена порта на внешнем динамическом IP-адресе вашего интернет-провайдера, можно заставить телефон обмениваться с сервером телефонии дежурными пакетами с целью поддержания стабильного соединения в сети интернет-провайдера. Для этого на вкладке «VoIP» > «SIP Settings» в настройке «Enable Port Punching for SIP»(рис.9) укажите значение меньшее, чем частота смены порта на внешнем динамическом IP-адресе вашего интернет-провайдера. (данное значение можно узнать только у самого интернет-провайдера).

**ВНИМАНИЕ**: не выполняйте данную настройку, если указанна выше проблема с вашим интернет-провайдером не наблюдается. Это может привести к слишком большому обмену сообщений между телефоном и сервером телефонии, что можем спровоцировать временную блокировку на стороне сервера телефнии.

KX-TGP600	Status	Network	System	VolP	Telephone	Maintenance				
Web Port Close	SIP Settings									
VoIP	User Ager	nt								
SIP Settings	User Ag	ent Pan	asonic-{MO	DEL}/{fwve	er} ({mac})					
- Line 1	NAT Ident	NAT Identity								
- Line 2	Enable	Enable Rport (RFC 3581) O Yes  No								
- Line 3	Enable	Enable Port Punching for SIP 15 seconds [10-300. 0: Disable]								
- Line 4	Enable	Port Dunchin	a for							
- Line 5	RTP	FUILFUIICIIII		D	seconds [10-3	300, 0: Disable]				
- Line 6	_									
- Line 7			Sa	ve	ancel					
- Line 8										
VoIP Settings										
			Рис.9							